

取扱説明書

～ リジッドフォーク用F/Rセット ブラック(商品#365122) ～



<商品構成>

- ・フェンダー
- ・リアフェンダー吊り金具
- ・フロントフェンダー固定ボルト(長いボルト)
- ・リアフェンダー吊り金具固定ボルト(短いボルト)
- ・平ワッシャー
- ・段付きワッシャー
- ・ナット
- ・ゴムキャップ
- ・フォークコラム用スペーサー
- ・シートステーブリッジ用スペーサー
- ・リアフェンダー固定ボルト

前後1セット
1個
1本
1本
2枚
2枚
2個
2個
1個
1個
2個
2個



<仕様>

- ・対応サイズ MTB リジッドフォーク用
- ・フェンダー幅 フロント: 最大93mm
→先端部の幅は最大63mm。
- リア: 最大94mm
- ・フェンダーの長さ フロント: 365mm
→先端部だけの長さは90mm。
- リア: 380mm

<取り付けに必要な工具>

- ・10mmメガネレンチ 2本
- ・プラスドライバー 1本

<取付方法>

1. フロントフェンダーを取り付けるため、フロントのVブレーキのワイヤを解除する。(写真1)



(写真1)

2. フロントフェンダー本体の取付金具にフォークコラム用スペーサーを当てる。(写真2)



(写真2)

3. フロントフェンダーの先端部をフロントフォークとフロントタイヤの間に通して、フォークコラム用スペーサーを当てたフロントフェンダーをフォークコラムに固定する。この時、フロントフェンダー固定ボルト/平ワッシャー/フォークコラム用スペーサー/フロントフェンダー取付金具/段付きワッシャー/ナットを使って固定する。フロントフェンダーとフロントタイヤとの空き具合に気をつけながらナットを締め込み、フロントフェンダーがぐらつかなくなったら固定完了。(写真3) 固定ボルトの先端にゴムキャップを取り付ける。



(写真3)

4. フロントのVブレーキのワイヤを張り直す。(写真4)



(写真4)

5. リアフェンダーを取り付けるためにリアのVブレーキのワイヤを解除する。(写真5)



(写真5)

6. リアフェンダー吊り金具をシートステーブリッジに固定する。(写真6)この時、リアフェンダー吊り金具固定ボルト/平ワッシャー/段付きワッシャー/ナット/シートステーブリッジ用スペーサーを使って固定する。



(写真6)

7. リアフェンダー本体をリアフェンダー吊り金具に取り付ける。(写真7)



(写真7)

8. リアフェンダー本体をリアフェンダー固定ボルトで固定する。(写真8) リアフェンダー本体がぐらつかなくなったら固定完了。



(写真8)

9. リアのVブレーキのワイヤを張り直して作業完了。(写真9)



(写真9)



ライトウェイプロダクツジャパン(株)は
国際標準化機構 (ISO) が定める
「環境マネジメントシステム規格」
ISO 14001 認証取得企業です。

地球を楽しくしたい

RITEWAY
PRODUCTS JAPAN

ライトウェイプロダクツ ジャパン株式会社
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-18-34 池袋シティハイツ102

TEL:03-5950-6002 FAX:03-5956-8028

<http://www.riteway-jp.com/>